Инструкция по установке ванны на металлический каркас.

ВНИМАНИЕ: Каркас является опорной конструкцией.

Комплектация:

1. Стальная сварная рама. (ВНИМАНИЕ! Габариты сварных рам для прямоугольных ванн отличаются от габаритов ванн, указанных в спецификации производителя!)

2. Три (и более) высокие резьбовые шпильки.

3. Две (и более) короткие резьбовые шпильки.

4. Комплект пластиковых регулируемых ножек (по 2 шт. на каждую высокую шпильку, по 1 шт. на каждую короткую резьбовую шпильку).

5. Гайки (по 4 шт. на каждую высокую шпильку, по 3 шт. на каждую короткую резьбовую шпильку)

6. Саморезы

Монтаж каркаса.

1. Не снимая упаковки, переверните ванну вверх дном. Разместите сварную раму каркаса на дне ванны .

2. Ввинтите резьбовые шпильки, разместив высокие по углам ванны. Зафиксируйте их и пластиковые ножки на каркасе, как показано на рисунке.

Каркас следует выровнять по ванне таким образом, чтобы пластиковые насадки в верхней части высоких резьбовых шпилек (при рабочем положении ванны) располагались на горизонтальной плоскости между внешним загибом бортика и стенкой ванны.

3. Зафиксируйте раму на днище ванны саморезами, входящими в комплект каркаса.

4. Выровняйте регулируемые пластиковые ножки и затяните фиксирующие гайки.

После установки ванны в рабочее положение, выровняйте ее на полу с помощью регулируемых пластиковых насадок.

ВНИМАНИЕ! Верхние пластиковые насадки, располагающиеся вверху высоких угловых шпилек, НЕ ДОЛЖНЫ затягиваться враспор! Они должны касаться внутренней поверхности бортика с минимальным люфтом во избежание нежелательных напряжений в процессе эксплуатации ванны!

ВНИМАНИЕ! Если вместе с ванной идет съемная пластиковая фронтальная панель, возможны помехи со стороны угловых шпилек для ее монтажа. В этом случае обработайте панель в местах соприкосновения с ножками.